THE SMART SOLUTION

Lautsprecher »KitSound X-Dock« Speaker

Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com

All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted, and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.

00115003/11.11

00115003

Ⓓ Bedienungsanleitung

Lesen Sie das Handbuch vor der Anwendung sorgfältig durch.

Wir gratulieren Ihnen zur Entscheidung für das KitSound X-Dock und heißen Sie in der Familie willkommen! Die Philosophie ist einfach – ein schlankes und gut aussehendes Dock, das problemlos auf Ihrem Nachttisch Platz findet.

Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig auf.

Lieferumfang
1. KitSound X-Dock
2. Netzteil
3. Bedienungsanleitung

Was ist was

Ansicht von oben
A. Ein/Aus/Modus
B. Menü/Wiedergabe/Stopp
C. Lautstärke –
D. Lautstärke +
E. Nach unten
F. Nach oben
G. Shhhh!

Rückansicht
H. DC-Eingang 5 V
I. Aux-Eingang
J. Hauptnetzschalter

Unteransicht
K. Batteriefach

Frontansicht
L. Dock-Anschluss für iPhone/iPod
M. LCD-Bildschirm

Bildschirmsymbole
1. Weckzeit 1 aktiviert
2. Weckzeit 2 aktiviert
3. Aux-Symbol
4. iPod/iPhone-Symbol
5. Radiosymbol
6. Shhhh!/ZZZ-Anzeige
7. Zeit-/Alarmanzeige
8. FM-Anzeige
9. MEM-Anzeige
10. Sleep-Funktion
11. Summersymbol

Schnellstart

Verwenden des Netzteils:
- Suchen Sie den DC-Eingang (H).
- Verbinden Sie das Netzteil mit diesem Anschluss.
- Stecken Sie das Netzteil jetzt in die Steckdose.

Einsetzen der Backup-Batterien für die Uhr- und Weckeinstellungen:
Um dauerhaft konsistente Uhreinstellungen und Weckfunktionen bietet zu können, verwendet das Gerät ein Backup-Batteriesystem. Das bedeutet, dass im Falle eines Stromausfalls alle Einstellungen des Geräts gespeichert bleiben. Das Display leuchtet **NICHT**, die Einstellungen für Datum und Uhrzeit bleiben jedoch vorübergehend erhalten. Das Wecksignal ertönt nicht, wenn die Stromversorgung ausschließlich über die Backup-Batterien erfolgt.

- Achten Sie auf eine sichere Verbindung zwischen dem Netzteil und der Einheit. Dies ist wichtig, da beim Austauschen der Batterien die Möglichkeit besteht, dass alle Einstellungen verloren gehen, wenn die Uhrzeit und die Weckzeit bereits eingestellt wurden.

- Suchen Sie das Batteriefach auf der Geräterückseite, und öffnen Sie dieses.

- Setzten Sie 2 AAA-Batterien unter Berücksichtigung der im Inneren des Batteriefachs dargestellten Polarität (+/-) ein. Für eine längere Batterielebensdauer werden Alkalibatterien empfohlen. Beachten Sie, dass neue und gebrauchte Batterien nicht gemeinsam verwendet werden dürfen. Ebenso dürfen Alkali-, Zink-Kohle- (Standard) oder (wiederaufladbare) Nickel-Cadmium-Batterien nicht zusammen verwendet werden.

Vorgehensweise

Einschalten des KitSound X-Dock:
- Stellen Sie zuerst sicher, dass das Netzteil angeschlossen ist und sich der Hauptnetzschalter auf der Rückseite der Einheit in der Position ‚on' befindet.
- Drücken Sie jetzt die Taste ‚Ein/Aus/Modus' (A), und lassen Sie diese wieder los.

HINWEIS:
Durch erneutes Drücken wechseln Sie in die Modi für Aux - iPod/iPhone und Radio. (wird später erläutert)

Das KitSound X-Dock in den Standby-Modus versetzen:
- Halten Sie die Taste ‚Ein/Aus/Modus' (A) gedrückt, bis die Leuchtkraft des Displays nachlässt.

Einstellen der Uhr:
Wenn Sie Ihren iPod oder Ihr iPhone einsetzen, übernimmt das KitSound X-Dock automatisch die exakt selbe Uhrzeit.
Alternative

- Wenn sich das KitSound X-Dock im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Taste ‚MENÜ' (B), und lassen Sie diese wieder los. Das Display blinkt.
- Drücken Sie die Taste ‚Nach unten' (E), um die Anzahl der Stunden zu erhöhen, und drücken Sie die Taste, Nach oben', um die Minuten zu erhöhen.
- Um die eingestellte Zeit zu bestätigen, warten Sie entweder einige Sekunden, oder drücken Sie ‚MENÜ' (B), und lassen die Taste wieder los.

Weckzeit einstellen:
Das KitSound X-Dock bietet den Luxus zweier integrierter Weckzeiten...

Weckzeit 1:
- Versetzen Sie das KitSound X-Dock in den Standby-Modus.
- Halten Sie die Lautstärketaste ‚-' (C) für drei Sekunden gedrückt.
- Das Symbol für Weckzeit 1 und die Zeitanzeige blinken.
- Drücken Sie die Taste ‚Nach unten' (E), um die Anzahl der Stunden zu erhöhen, und drücken Sie die Taste , Nach oben', um die Minuten zu erhöhen.
- Drücken Sie zum Bestätigen die Taste ‚MENÜ' (B).
- Drücken Sie jetzt die Lautstärketaste ‚-' (C), um für das Wecken zwischen Summer/Aux oder iPod/iPhone zu wählen.

Weckzeit 2:
- Versetzen Sie das KitSound X-Dock in den Standby-Modus.
- Halten Sie die Lautstärketaste ‚+' (D) für drei Sekunden gedrückt.
- Das Symbol für Weckzeit 2 und die Zeitanzeige blinken.
- Drücken Sie die Taste ‚Nach unten' (E), um die Anzahl der Stunden zu erhöhen, und drücken Sie die Taste , Nach oben', um die Minuten zu erhöhen.
- Drücken Sie zum Bestätigen die Taste ‚MENÜ' (B).
- Drücken Sie jetzt die Lautstärketaste ‚+' (D), um für das Wecken zwischen Summer/Aux oder iPod/iPhone zu wählen.

Schlummerfunktion:
Drücken Sie die Taste ‚Shhhh!' auf dem KitSound X-Dock. Das Wecksignal wird für 8 Minuten unterbrochen dies ist unbegrenzt wiederholbar.

Hinweis:
Sofern die Einstellung nicht geändert wird, wird das Wecksignal täglich wiederholt.

Beachten Sie außerdem:
Wenn Sie ausgewählt haben, dass Sie über den iPod bzw. das iPhone geweckt werden möchten, diese jedoch nicht angeschlossen sind, werden Sie über den Summer geweckt. Beachten Sie beim Wecken über iPhone/iPod Folgendes: Um von Ihrem iPhone oder iPod geweckt zu werden, muss dieses bzw. dieser angeschlossen und ausgeschaltet sein. Befindet sich das iPhone oder der iPod im Wiedergabemodus, ertönt kein Wecksignal. Stellen Sie für das iPhone oder den iPod den Wiederholungsmodus ein, wenn das iPhone oder der iPod über weniger als eine Stunde an Musik verfügt.

Wecksignal deaktivieren:
Drücken Sie eine beliebige Taste mit Ausnahme der Taste, Shhhh!'.

Deaktivieren der von Ihnen eingestellten Wecksignale:
Wenn sich das KitSound X-Dock im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Lautstärketaste ‚-' (C) / ‚+' (D), bis das gewünschte Wecksymbol nicht mehr auf dem Display angezeigt wird.

Musikwiedergabe:
- Um Musik abzuspielen, setzen Sie den iPod oder das iPhone in das KitSound X-Dock, und stellen Sie fest, wie die Musik automatisch wiedergegeben wird.
- Drücken Sie zum Pausieren der Musikwiedergabe die Taste ‚MENÜ' (B). Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Drücken Sie zum Einstellen der Lautstärke die Lautstärketasten ‚+' (D) und ‚-' (C).
- Um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen, drücken Sie die Tasten ‚Nach oben' (F) oder ‚Nach unten' (E) auf dem KitSound X-Dock. Um innerhalb des aktuellen Titels schnell vor- oder zurückzuspulen, halten Sie, Nach oben' oder ‚Nach unten' während der Wiedergabe des Titels gedrückt.

Anschließen anderen Audiogeräte:
Sie können Musik auch über andere Audio-Player als den iPod oder das iPhone wiedergeben. Verwenden Sie dazu den Aux-Eingang auf der Rückseite des KitSound X-Dock.
- Stecken Sie den Stecker eines 3,5 mm-Audiokabels in den KOPFHÖRER- oder LINE-OUT-Ausgang Ihres Audio-Players, und stecken Sie das andere Ende des Kabels in den AUX-Eingang (I) auf der Rückseite des KitSound X-Dock.

00115003man_de_en_fr.indd 2-3 18.11.11 07:47

- Um as KitSound X-Dock in den AUX-Modus zu versetzen, drücken Sie ‚Ein/Aus/Modus' (A), bis das AUX-Symbol angezeigt wird.
- Schalten Sie das Gerät **EIN**, drücken Sie die Wiedergabetaste, und genießen Sie die Musik.

Musik über das Radio:
Breiten Sie für den besten FM-Radioempfang die Kabelantenne an der Rückseite des KitSound X-Dock vollständig aus. Die Kabelantenne darf nicht verändert, versperrt oder mit anderen Antennen verbunden werden.

- Schalten Sie das Radio ein, drücken Sie ‚Ein/Aus/Modus' (A), bis das Radiosymbol auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird, und wählen Sie den gewünschten Radiosender aus. Drücken Sie ‚Nach oben' (F) oder ‚Nach unten' (E) zur manuellen Suche.
- Halten Sie ‚Nach oben' (F) oder ‚Nach unten' (E) gedrückt, bis automatisch nach dem nächsten Sender gesucht wird.
- Um den Sender als Voreinstellung zu speichern, halten Sie die Taste ‚MENÜ' (B) gedrückt, bis das MEM-Symbol auf dem Bildschirm blinkt. Drücken Sie dann ‚Nach oben' (F) oder ‚Nach unten' (E), um den Sender auf einem der Speicherplätze von 1 bis 10 zu speichern.
- Um den voreingestellten Radiosender im Radiomodus wiederzugeben, drücken Sie ‚MENÜ' (B). Das MEM-Symbol leuchtet, und das Display zeigt ein ‚P' mit einer Zahl daneben – wählen Sie die Voreinstellung durch Drücken von ‚Nach oben' (F) oder ‚Nach unten' (E), und bestätigen Sie mit ‚MENÜ' (B).

Sleep-Timer verwenden:
- Um in den Schlafmodus zu wechseln, drücken Sie die Taste ‚Shhhh!' oben auf dem KitSound X-Dock während der iPod- oder Radiowiedergabe.
- Wählen Sie eine der Einstellungen von 90 min bis 10 min.
- Das Gerät schaltet sich nach der ausgewählten Zeit automatisch ab.
- Um die Sleep-Zeit einzustellen, drücken Sie die Taste ‚Shhhh!' erneut, und wählen Sie von 10 bis 90 Minuten.
- Um die Sleep-Zeit abzubrechen, drücken Sie wiederholt die Taste ‚Shhhh!', bis ‚OFF' blinkt.
- Um die Wiedergabe jederzeit anzuhalten, halten Sie die Taste ‚Ein/Aus/Modus' (A) gedrückt.

Sicherheit/Pflege:
- Der KitSound X-Dock darf weder in Wasser getaucht noch Wasser ausgesetzt werden. Er ist nicht wasserdicht.
- Setzen Sie den KitSound X-Dock keinen extremen Temperaturen aus.
- Versuchen Sie nicht, den KitSound X-Dock zu öffnen. Er enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile, und die Garantie würde somit erlöschen.
- Ändern oder modifizieren Sie den KitSound X-Dock nicht. Wenn Sie dies tun, erlischt die Garantie.
- Reinigen Sie den KitSound X-Dock nur mit einem weichen trockenen Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

GB Operating Instruction

Before using, please read the manual carefully

Congratulations for choosing the KitSound KitSound X-Dock and welcome to the family! The philosophy is simple – a sleek and sexy dock that will not clutter your bedside table.

Please keep this instruction manual for future reference.

In the box
1. KitSound X-Dock
2. AC adapter
3. Instruction manual

What's What

Top View
A. Power/Mode
B. Menu/play/stop
C. Vol –
D. Vol +
E. Down
F. Up
G. Shhhh!

Rear View
H. DC 5V IN
I. aux in
J. Master power switch

Bottom View
K. Battery compartment

Front View
L. iPhone/iPod dock connector
M. LCD screen

Screen Icons
1. Alarm 1 armed
2. Alarm 2 armed
3. Aux icon
4. iPod/iPhone icon
5. Radio icon
6. Shhhh!/ZZZ display
7. Time/alarm display
8. FM indicator
9. MEM display
10. Sleep
11. Buzzer icon

Quick Start

Installing the AC adapter:
- Locate the DC input Jack (H)
- Insert the AC adapter cable into this jack
- Now plug the AC adapter into your mains socket

Installing the Backup Battery for Clock and Alarm Settings:
In order to offer consistent clock settings and alarm functions, the unit uses a backup battery system. This means that in the event of a power failure, all the settings of unit will remain saved. The display will NOT remain lit, but the time and date settings will be temporarily maintained. The alarm, will not sound when the unit is powered only by the Backup Battery.

- Make sure the connection between the DC adapter and the unit is secure. This is important because during battery replacement it is possible for all settings to be lost if clock and alarm have already been set.

- Locate the battery compartment on the bottom of the unit and open.

- Insert 2 "AAA" batteries, following the correct polarity (+/-) drawings inside the battery compartment. For longer battery life, alkaline batteries are suggested. Please note that new and used batteries should not be mixed. Likewise, alkaline, standard (carbon- zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries should not be used together.

How to

Turn the KitSound X-Dock on:
- Firstly, make sure the AC adapter is connected and that the main power switch on the rear of the unit is in the 'on' position.
- Now press and release the 'Power/Mode' (A) button.

NOTE:
Pressing this button again will cycle through the AUX - iPod/iPhone and Radio modes. (explained later)

Put the KitSound X-Dock into standby mode:
- Press and hold the Power/Mode (A) button until the display dims.

Set the Clock:
Simply dock your iPod or iPhone and the KitSound X-Dock will automatically adopt the exact same time. Alternatively;

00115003man_de_en_fr.indd 4-5 18.11.11 07:47

- With the KitSound X-Dock in standby mode, press and release the 'MENU' (B) button. The display will now be flashing.
- Press the 'down' (E) button to increase the hours, and press 'up' (F) button to increase the minutes.
- To confirm your selected time, either wait for a few seconds or press and release 'MENU' (B).

Set the Alarm:
The KitSound X-Dock has the built in luxury of two alarms…

Alarm1:
- Put the KitSound X-Dock into standby mode
- Press and hold 'VOL-' (C) button for three seconds
- The alarm 1 icon and the time display will be flashing

- Press the 'down' (E) button to increase the hours, and press 'up' (F) button to increase the minutes
- Press 'MENU' (B) button to confirm
- Now press 'VOL-' (C) button to choose from; buzzer/aux or iPod/iPhone to wake you up

Alarm 2:
- Put the KitSound X-Dock into standby mode
- Press and hold 'VOL+' (D) button for three seconds
- The alarm 1 icon and the time display will be flashing
- Press the 'down' (E) button to increase the hours, and press 'up' (F) button to increase the minutes
- Press 'MENU' (B) button to confirm
- Now press 'VOL+' (D) button to choose from; buzzer/aux or iPod/iPhone to wake you up

Snooze function:
Press the "Shhhh!" button on the KitSound X-Dock. The alarm signal will be stopped for 8 minutes. This can be repeated an unlimited number of times.

Note: The alarm will repeat every day until told otherwise.

Also note: If you have selected to be woken up with your iPod/iPhone but have not docked it you will be woken with the buzzer. Note this if waking to iPhone/ipod: In order to wake to your iPhone or iPod, it must be docked and powered off. If it is in the play mode, no alarm will sound. Whack your iPhone or iPod into repeat mode if your iPhone or iPod has less than one hour of songs.

Turn off the Alarm:
Press any button except the Shhhh! button.

Cancel the Alarm(s) you have set:
With the KitSound X-Dock in standby mode, press the VOL-(C) / VOL+ (D) button until the desired alarm icon does not show on the LCD display.

Slap your tunes on:
- To listen to music, dock your iPod or iPhone into the KitSound X-Dock into and marvel as it starts playing automatically.
- To pause music, press the 'MENU' (B) button when the tunes are playing. To resume playback, press it again.
- To adjust volume, press VOL+ (D) and VOL- (C).
- To go to the next or previous track, use the 'Up' (F) or 'Down' (E) button on KitSound X-Dock. To search the current track using high speed forward or rewind, press and hold Up or Down while track is playing.

Crank Other Audio Devices:
You can still listen to any other audio player that is not an iPod or iPhone, with KitSound X-Dock using the AUX- IN jack, located on the rear of KitSound X-Dock.

- Insert the plug of a 3.5mm audio cable into the HEADPHONE or LINE-OUT jack on your audio device, and then insert the other end of the cable into the AUX IN (I) jack, located on the rear of KitSound X-Dock.
- To put the cube into the AUX mode, press the 'Power/Mode' (A) button until the AUX icon appears.
- Turn ON your device, hit play, and enjoy the music.

Rock the Radio:
For the best FM radio clarity, fully extend the wire antenna, located on the rear of the KitSound X-Dock. It is important not to alter, obstruct or attach other antennas to this wire antenna.

- To turn the radio on, press 'Power/Mode' (A) button until the Radio icon appears on the LCD screen, tune in a desired station, press 'Up' (F) or 'Down' (E) button to search manually.
- Press and hold 'Up' (F) or 'Down' (E) until the numbers start changing to auto scan for the next station.
- To save the station to a preset, press and hold 'MENU' (B) button until the MEM icon flashes on the screen, then press 'Up' (F) or 'Down' (E) to save it into Channel from 1 to 10.
- To listen to the preset station when in radio mode, press 'MENU' (B) the MEM icon will be lit and the display will show a 'P' with a number next to it - select the preset by pressing 'Up' (F) or 'Down' (E) and 'MENU' (B) to confirm.

Slam the sleep timer:
- To enter into sleep mode, press Shhhh! button on the top of KitSound X-Dock while listening to your iPod or the Radio.
- Cycle through to choose from 90 mins to 10 mins.
- The unit will automatically turn off after the selected time.
- To adjust the sleep time, press the Shhhh! button again and choose from 10 to 90 minutes.
- To cancel the sleep time, press the Shhhh! Button repeatedly until it flashes 'OFF'
- To stop listening at any time, press and hold the Power/Mode (A) button.

Safety/Care:
- Do not allow the KitSound X-Dock to be immersed or even splashed with water. It is not waterproof.
- Do not expose the KitSound X-Dock to extremes of temperatures.
- Do not attempt to open the KitSound X-Dock up to get inside, there are no user serviceable parts and you will have invalidated your warranty.
- Do not change or modify the KitSound X-Dock unless you accept that doing so invalidates your warranty.
- Clean the KitSound X-Dock only with a soft dry cloth. Do not use any abrasive cleaners.

00115003man_de_en_fr.indd 6-7 18.11.11 07:47

(F) Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Félicitations ! Nous vous souhaitons la bienvenue dans la famille des utilisateurs de „KitSound XDock". Notre philosophie est très simple : une unité attrayante et élégante qui n'encombrera pas votre table de chevet.

Veuillez conserver ce manuel pour toute utilisation ultérieure.

Contenu de l'emballage
1. KitSound XDock
2. Adaptateur CA
3. Manuel d'utilisation

Description de l'appareil

Face supérieure
A. Alimentation/mode
B. Menu/lecture/stop
C. Vol –
D. Vol +
E. Vers le bas
F. Vers le haut
G. Chut ! (« Shhhh! »)

Face arrière
H. Entrée CC 5 V
I. Entrée AUX
J. Interrupteur principal d'alimentation

Face inférieure
K. Compartiment à piles

Face avant
L. Connexion de la station d'accueil pour un iPhone / iPod
M. Écran LCD

Symboles de l'écran
1. Alarme 1 activée
2. Alarme 2 activée
3. Symbole AUX
4. Symbole iPod/iPhone
5. Symbole radio
6. Affichage Chut ! / ZZZ
7. Affichage horloge / alarme
8. Indicateur FM
9. Affichage MEM
10. Fonction „sleep"
11. Symbole sonnerie

Démarrage rapide

Installation de l'adaptateur CA :
- Repérez l'entrée CC (H).
- Insérez l'adaptateur CA dans cette prise.
- Insérez maintenant l'adaptateur CA dans une prise murale.

Installation de la pile de sauvegarde pour les réglages de l'horloge et de l'alarme :
Cette unité est dotée d'une pile de sauvegarde afin de conserver les réglages de l'horloge et de l'alarme. Les réglages de l'horloge et de l'alarme seront ainsi sauvegardés, même en cas de coupure de courant. En cas de panne de courant, l'écran s'éteindra, mais les réglages de l'heure et de la date seront temporairement conservés. L'alarme ne retentira pas lorsque l'unité est alimentée uniquement par la pile de sauvegarde.

- Vérifiez que l'adaptateur CA est correctement connecté à l'unité. La sécurité de cette connexion est importante pour éviter de perdre les réglages de l'horloge ou de l'alarme lors du remplacement des piles.

- Repérez le compartiment à piles situé sur la face inférieure de l'unité et ouvrez-le.

- Insérez 2 piles LR3/AAA conformément aux symboles de polarité (+ / -) inscrits à l'intérieur du compartiment. Nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines afin de garantir une longue durée d'utilisation. N'utilisez pas de piles neuves avec des piles usagées. Ne mélangez pas non plus les différents types de piles (piles alcalines, standard - carbone zinc, ou rechargeable - nickel cadmium).

Mode d'emploi

Mise sous tension de KitSound XDock :
- Veuillez premièrement contrôler que l'adaptateur CA est bien connecté et que l'interrupteur principal, situé sur la face arrière de l'unité, est bien réglé sur « ON ».
- Appuyez sur la touche « Power/Mode » (A).

REMARQUE :
Une nouvelle pression sur cette touche lancera un cycle de commutation des périphériques : iPod / iPhone / radio FM (explications plus bas).

Mise en veille de KitSound XDock :
- Appuyez sur la touche « Power/Mode » (A) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la luminosité de l'écran diminue.

Réglage de l'horloge :
Placez simplement votre iPod ou votre iPhone sur KitSound XDock ; l'unité adoptera automatiquement l'heure réglée sur le périphérique. Alternative :

- Mettez votre X-Dock en veille et appuyez sur la touche « MENU » (B). L'écran se met à clignoter.
- Appuyez sur la touche « vers le bas » (E) afin d'augmenter la valeur des heures et sur la touche « vers le haut » (F) afin d'augmenter la valeur des minutes.
- Patientez quelques secondes ou appuyez sur la touche « MENU » (B) afin de confirmer votre réglage horaire.

Réglage de l'alarme :
KitSound XDock dispose de deux alarmes.

Alarme 1 :
- Mettez X-Dock en veille
- Appuyez sur la touche « VOL- » (C) pendant trois secondes.
- Le symbole de l'alarme 1 et l'affichage de l'heure clignotent.
- Appuyez sur la touche « vers le bas » (E) afin d'augmenter la valeur des heures et sur la touche « vers le haut » (F) afin d'augmenter la valeur des minutes.
- Appuyez sur la touche « MENU » (B) afin de confirmer votre saisie.
- Appuyez sur la touche « VOL- » (C) afin de choisir entre : sonnerie / AUX ou iPod / iPhone pour vous réveiller.

Alarme 2 :
- Mettez X-Dock en veille
- Appuyez sur la touche « VOL+ » (D) pendant trois secondes.
- Le symbole de l'alarme 1 et l'affichage de l'heure clignotent.
- Appuyez sur la touche « vers le bas » (E) afin d'augmenter la valeur des heures et sur la touche « vers le haut » (F) afin d'augmenter la valeur des minutes.
- Appuyez sur la touche « MENU » (B) afin de confirmer votre saisie.
- Appuyez sur la touche « VOL+ » (D) afin de choisir entre : sonnerie / AUX ou iPod / iPhone pour vous réveiller.

Fonction de répétition de l'alarme :
Appuyez sur la touche « Shhhh! » du KitSound X-Dock. La sonnerie s'interrompt pendant 8 minutes et retentit à nouveau de façon illimitée.

Remarque :
L'alarme sonnera tous les jours, à moins que vous ne lui donniez d'autres instructions.

Autre remarque : si vous sélectionnez un iPod/iPhone pour vous réveiller, mais n'avez pas branché d'iPod/iPhone dans la station, KitSound XDock vous réveillera avec la sonnerie normale. Autre remarque si vous utilisez votre iPod/iPhone pour vous réveiller : votre iPod/iPhone doit être hors tension et placé sur la station d'accueil afin d'être utilisé pour vous réveiller. L'alarme ne sonnera pas s'il est en mode lecture. Mettez votre iPhone ou iPod en mode de répétition s'il dispose de moins d'une heure de musique !

Extinction de l'alarme :
Appuyez sur n'importe quelle touche sauf sur « Shhhh! ».

Suppression de l'alarme réglée :
Mettez votre KitSound XDock en mode veille et appuyez sur la touche « VOL- » (C) / « VOL- » (D) jusqu'à ce que le symbole de l'alarme disparaisse de l'écran LCD.

Lecture de votre musique :
- Pour écouter de la musique, placez votre iPod ou votre iPhone sur KitSound XDock et la lecture va commencer automatiquement !
- Pour faire une pause, appuyez sur la touche « MENU » (B) pendant la lecture. Appuyez à nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture normale.
- Appuyez sur la touche « VOL+ » (D) ou « VOL- » (C) afin de régler le volume.
- Pour passer à la piste suivante ou revenir à la piste précédente, appuyez sur la touche « vers le haut » (F) ou « vers la bas » (E) de l'unité. Pour effectuer une avance ou un retour rapide, appuyez sur la touche « vers le haut » ou « vers la bas » et maintenez la touche enfoncée pendant la lecture.

Branchement d'autres appareils audio :
KitSound XDock vous permet d'utiliser d'autres appareils audio (autres qu'un iPod ou un iPhone) en les branchant à l'entrée AUX- IN située sur la face arrière de l'unité.

- Insérez la prise 3,5 mm du câble audio dans la sortie HEADPHONE (CASQUE) ou LINE-OUT de votre appareil audio et l'autre extrémité dans l'entrée AUX IN (I) située sur la face arrière de l'unité.
- Pour mettre l'unité en mode AUX, appuyez sur la touche « Power/Mode » (A) jusqu'à ce que le symbole AUX apparaisse à l'écran.
- Mettez votre appareil sous tension, lancez la lecture et profitez de votre musique.

00115003man_de_en_fr.indd 8-9 18.11.11 07:47

Utilisation de la radio :
Déployez entièrement le câble d'antenne, situé sur la face arrière de l'unité pour une réception FM optimale. Veillez à ne pas modifier, obstruer le câble d'antenne ou à ne pas fixer une autre antenne.

- Pour mettre la radio sous tension, appuyez sur la touche « Power/Mode » (A) jusqu'à ce que le symbole de la radio apparaisse à l'écran LCD ; sélectionnez une station ou appuyez sur la touche « vers le haut » (F) ou « vers le bas » (E) afin d'effectuer une recherche manuelle.
- Appuyez sur la touche « vers le haut » (F) ou « vers le bas » (E) et maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que les chiffres commencent à défiler pour effectuer un balayage jusqu'à une autre station.
- Pour sauvegarder une station, appuyez sur la touche « MENU » (B) et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le symbole MEM clignote à l'écran ; appuyez ensuite sur la touche « vers le haut » (F) ou « vers le bas » (E) afin de sauvegarder la station sur le canal 1 à 10.
- Pour écouter la station pré-sélectionnée en mode radio, appuyez sur la touche « MENU » (B) ; le symbole MEM s'allume et un « P », accompagné d'un chiffre, apparaît à l'écran ; sélectionnez une station en appuyant sur la touche « vers le haut » (F) ou « vers le bas » (E), puis sur la touche « MENU » (B) afin de confirmer votre saisie.

Utilisation de la fonction „sleep" :
- Pour sélectionner la fonction „sleep", appuyez sur la touche « Shhhh! » située sur la face supérieure de KitSound XDock pendant l'écoute de votre iPod ou de la radio.
- Vous pouvez choisir un délai compris entre 90 min et 10 min.
- L'unité se mettra automatiquement hors tension au bout du délai sélectionné.
- Appuyez à nouveau sur la touche « Shhhh! » afin de modifier le délai et sélectionner une nouvelle durée entre 10 et 90 minutes.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche « Shhhh! » jusqu'à ce que « OFF » clignote à l'écran afin de supprimer la fonction „sleep".
- Appuyez sur la touche « Power/Mode » (A) et maintenez-la enfoncée afin d'interrompre la musique à n'importe quel moment.

Consignes de sécurité/entretien :
- Évitez toute projection d'eau sur l'unité KitSound X-Dock. Elle n'est pas étanche.
- N'exposez pas l'unité KitSound X-Dock à des températures extrêmes.
- Ne tentez pas d'ouvrir votre unité KitSound X-Dock ; elle ne contient aucune pièce nécessitant un entretien et vous perdriez vos droits de garantie.
- Tout changement ou toute modification apportés à l'unité KitSound X-Dock vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Nettoyez l'unité KitSound X-Dock uniquement à l'aide d'un chiffon sec. N'utilisez aucun détergent abrasif.

00115003man_de_en_fr.indd 10-11 18.11.11 07:47